

## Základný inštalačný manuál záhradných obrubníkov profiRIM®

### • Špecifikácia produktu

**profiRIM** - je variabilná, ľubovoľne tvarovateľná a všestranne použiteľná záhradná oceľová obruba. Používa sa na oddelenie trávnikov od záhonov a výsadiieb, ako oddel'ovacia lišta rôznych materiálov použiteľných v záhradách akými sú napríklad štrk, drevená štiepka alebo píniová kôra. Je možné ho použiť aj ako obrubu zámkovej dlažby či mlatových chodníkov. Pomocou profiRIM-u takisto možno veľmi jednoducho vytvoriť i ochranný obvod okolo solitérnych drevín v trávniku.

### • Inštalácia obrubníkov

Obrovskou výhodou profiRIM-u je jeho jednoduchá a rýchla montáž. Pri jeho osádzaní si vystačíte aj sami bez pomoci odborníka a postačí Vám na to jednoduché náradie. Montáž profiRIM-u si nevyžaduje podrezávanie trávniku, výkopové práce, či časovo i fyzicky náročné a nákladné betónovanie.

**Pri výpočte potrebného počtu kusov nezabudnite k celkovej nameranej dĺžke línie pripočítať 6% kvôli prekrytiám na spojoch jednotlivých kusov.**

#### 1. Postup inštalácie v existujúcej výsadbe

- V trávniku si vytýčime líniu, v ktorej chceme umiestniť profiRIM – pomocou špagátu, záhradnej hadice, sypaním piesku a i.
- Pomocou rýľu, alebo špeciálneho náradia určeného na zarezávanie trávniku vytvoríme presný okraj trávniku, záhonu, cesty
- Do vzniknutej ryhy umiestnime jednotlivé kusy profiRIM-u, ktoré navzájom spojíme spájacím klinom. Klíny gumeným kladivkom zatlačíme asi do polovice ich dĺžky, aby ich bolo možné v prípade potreby, ľahko vytiahnuť.
- ProfiRIM je možné ľahko tvarovať do požadovaných tvarov bez potreby špeciálneho náradia. Pri ohýbaní použite primeranú silu, neupínajte obrubník do zveráka. Pre vytvorenie pravého uhla môžete využiť hranu stola alebo iného dreveného objektu.
- ProfiRIM možno v prípade nutnosti skrátiť. Na tento účel použite pílkou na železo. Vzniknutú reznú plochu je nutné ošetriť náterom príslušnej farby proti korózii. Najlepším riešením je však vytvarovať

líniu tak, aby sa použili len celé kusy bez nutnosti rezania, v prípade líniu ukončiť zahnutím profiRIM-u k plotu, či múru.

- Po umiestnení všetkých kusov postupne zatĺkame jednotlivé kusy do pôdy. Nikdy neudierajte na profiRIM priamo kladivom. Pri montáži použite drevený hranol, ktorý položte na hranu profiRIM-u, čím predídete poškodeniu. (používajte drevené, či gumené kladivo!)
- Nakoniec zatľčieme kliny do roviny s hornou hranou obrubníkov. Pri zatĺkaní si pridržíme klin druhou rukou, aby sa nezohol. Taktiež treba dbať na to aby sa nepoškodila povrchová úprava klinov. Kliny možno podľa potreby zatľcť aj pod úroveň hrany obrubníka.
- Uistite sa, že ste obrubník umiestnili do správnej hĺbky, aby ste predišli jeho poškodeniu pri kosení trávnik.

## 2. Postup inštalácie v novej výsadbe pri zakladaní trávnik výsevom

- Vytýčime si plochu na ktorej budeme siať trávnik a pripravíme si ju na samotný výsev.
- Pôdu na ploche výsevu zhutníme valcovaním. Dbáme na to aby bol povrch pôdy vyrovnaný a aby bola vrstva pôdy na mieste výsevu o 2-5 cm väčšia ako na mieste záhonov, na ktoré sa bude vrstviť mulčovací materiál.
- Ak je pôda takto pripravená môžeme pristúpiť k osadeniu profiRIM obrubníkov pozdĺž celej vytýčenej línie.
- Jeden kus za druhým si umiestňujeme do pôdy tak, že ich v požadovanom tvare inštalujeme na hĺbku hrotov. Jednotlivé kusy profiRIM-u navzájom spojíme spájacím klinom. Kliny gumeným kladivkom zatľčieme asi do polovice ich dĺžky, aby ich bolo možné v prípade potreby, ľahko vytiahnuť.
- ProfiRIM je možné ľahko tvarovať do požadovaných tvarov bez potreby špeciálneho náradia. Pri ohýbaní použite primeranú silu, neupínajte obrubník do zveráka. Pre vytvorenie pravého uhla môžete využiť hranu stola alebo iného dreveného objektu.
- ProfiRIM možno v prípade nutnosti skrátiť. Na tento účel použite pítku na železo. Vzniknutú reznú plochu je nutné ošetriť náterom príslušnej farby proti korózii. Najlepším riešením je však vytvarovať líniu tak, aby sa použili len celé kusy bez nutnosti rezania, v prípade líniu ukončiť zahnutím profiRIM-u k plotu, či múru.
- Po umiestnení všetkých kusov postupne zatĺkame jednotlivé kusy do pôdy. Nikdy neudierajte na profiRIM priamo kladivom. Pri montáži použite drevený hranol, ktorý položte na hranu profiRIM-u, čím predídete poškodeniu. (používajte drevené, či gumené kladivo!)
- Nakoniec zatľčieme kliny do roviny s hornou hranou obrubníkov. Pri zatĺkaní si pridržíme klin druhou rukou, aby sa nezohol. Taktiež treba dbať na to aby sa nepoškodila povrchová úprava klinov. Kliny možno podľa potreby zatľcť aj pod úroveň hrany obrubníka.
- Uistite sa, že ste obrubník umiestnili do správnej hĺbky, aby ste predišli jeho poškodeniu pri kosení trávnik.

### 3. Postup inštalácie v novej výsadbe pri zakladaní trávnikmačínovaním

- Najskôr uložíme trávne koberce. Keď sme vykonali celý proces kladenia kobercového trávnikma, zarežeme okraje do požadovaného tvaru.
- Trávnik zvalcujeme aby bol vyrovnaný a zalejeme, aby nedošlo k preschnutiu, podľa potreby znova zvalcujeme.
- Až keď je celý trávnik správne uložený, pristúpime k inštalácii profiRIM-u.
- Jeden kus za druhým ich umiestňujeme do pôdy tak, že ich v požadovanom tvare inštalujeme na hĺbku hrotov. Jednotlivé kusy profiRIM-u navzájom spojíme spájacím klinom. Klíny gumeným kladivkom zatlačíme asi do polovice ich dĺžky, aby ich bolo možné v prípade potreby, ľahko vytiahnuť.
- ProfiRIM je možné ľahko tvarovať do požadovaných tvarov bez potreby špeciálneho náradia. Pri ohýbaní použite primeranú silu, neupínajte obrubník do zveráka. Pre vytvorenie pravého uhla môžete využiť hranu stola alebo iného dreveného objektu.
- ProfiRIM možno v prípade nutnosti skrátiť. Na tento účel použijete pítku na železo. Vzniknutú reznú plochu je nutné ošetriť náterom príslušnej farby proti korózii. Najlepším riešením je však vytvarovať líniu tak, aby sa použili len celé kusy bez nutnosti rezania, v prípade líniu ukončiť zahnutím profiRIM-u k plotu, či múru.
- Po umiestnení všetkých kusov postupne zatĺkame jednotlivé kusy do pôdy. Nikdy neudierajte na profiRIM priamo kladivkom. Pri montáži použijete drevený hranol, ktorý položte na hranu profiRIM-u, čím predídete poškodeniu. (používajte drevené, či gumené kladivo!)
- Nakoniec zatlačíme klíny do roviny s hornou hranou obrubníkov. Pri zatĺkaní si pridržíme klin druhou rukou, aby sa nezohol. Taktiež treba dbať na to aby sa nepoškodila povrchová úprava klinov. Klíny možno podľa potreby zatĺcť aj pod úroveň hrany obrubníka.
- Uistite sa, že ste obrubník umiestnili do správnej hĺbky, aby ste predišli jeho poškodeniu pri kosení trávnikma.

#### ● **Bezpečnostné opatrenia**

Pri pokládke je potrebné dodržiavať všeobecné bezpečnostné zásady, hygienické a požiarne predpisy na stavbách.

Nakoľko samotné použitie produktov nepodlieha našej kontrole, spoločnosť KT Atelier s.r.o. nezodpovedá za akékoľvek škody, straty alebo náklady vzniknuté v súvislosti s nevhodným projektovým riešením alebo použitím materiálu, ktorá je v rozpore s týmto aplikačným manuálom. Údaje uvedené v tomto inštaláčnom manuály môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

Verzia 1/2015